MASTER Vision® TVANT-FLATHDT

Innovación en Electrónica

ANTENA AEREA GIRATORIA DE ALTA DEFINICION

GIRA 360º

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar su nueva antena giratoria de alta definición, le recomendamos lea cuidadosamente el contenido del presente manual para evitar cualquier mal funcionamiento

IMPORTANTE

- No intente abrir el equipo ocasionara mal funcionamiento y perdera toda garantía
- No intente reparar el equipo, dirijase al centro de servicio mas cercano
- Evite las caídas del equipo y/o accesorios, pueden sufrir daños irreparables
- Limpie únicamente con paño suave y seco
- No utilice abrasivos, daña el acabado del equipo

CARACTERÍSTICAS

La antena giratoria de alta definición TVANT-FLATHDT elaborada con la mas alta calidad, bajo las normas de seguridad aplicables, para brindarle un buen funcionamiento en la recepción de señal de televisión digital.

MODO DE USO

1.- Elija el lugar de instalación de la antena tomando en cuenta los siguientes puntos:

A) Debe estar libre de obstáculos como arboles, cables de alta tensión, paredes, edificios, etc.
B) Debe tener forma de fijar el mástil de la antena. ejemplo: tinaco, barda, columna de concreto ó ladrillo, etc.
C) Debe ser la parte mas alta del inmueble. preferentemente en azotea a una altura minima de 3 m sobre la azotea.

2.- Ensamble la antena tomando en cuenta los siguientes puntos:

A) La base con motor y la antena se pueden montar y desmontar presionando el seguro de la parte de abajo de la antena



B) Verifique que el cable coaxial cuente con cable de sobra, para evitar que se troce al momento de accionar la antena

3.- Fije la antena tomando en cuenta los siguientes puntos:

A) Fije el mástil a la base de la antena, verifique que los tornillos esten correctamente fijados y apretados (mástil no incluido)



B) Coloque la antena en el lugar seleccionado verifique que este libre de cables de alta tensión, edificios, arboles y debe de estar a una altura minima de 3 metros sobre la azotea

C) Fije la antena con cable, se recomienda utilizar juego de instalación para antenas modelo TVANT-KITHOLD para tener todo lo necesario para fijar correctamente la antena
D) Fije el cable coaxial de la antena al mástil con cinchos, fije el cable en la pared u orillas donde el cable no sufra de tirones por descuido.

4.- Conexión en pantalla

A) Conecte el cable coaxial que viene de la antena al amplificador de señal (booster) en el conector identificado con ANT

B) Con el cable coaxial adicional conecte de la salida del amplificador de señal identificada como TV1 hacia la pantalla
C) Verifique la posición de la antena y realice la busqueda de canales en la pantalla. Verifique el numero de canales sintonizados si la sintonización de canales no es favorable modifique la posición de la antena y realice nuevamente la busqueda de canales. Repita esta operación hasta obtener la mejor y mayor número de canales sintonizados

4.- Conexión en Televisor

Para sintonizar canales digitales en televisores convencionales es necesario agregar sintonizador digital:

A) Conecte el cable coaxial que viene de la antena al amplificador de señal en la terminal ANT.



B) Utilizando el cable coaxial adicional conectelo en la terminal del amplificador de señal TV1 y el otro extremo a la entrada de señal del sintonizador digital
C) Conecte el sintonizador digital hacia el televisor en cualquiera de las siguientes formas:
1.- Utilizando cable RCA conecte el cable en la salida RCA del sintonizador y conecte el otro extremo en la entrada auxiliar del televisor. Seleccione en el sintonizador el canal donde se visualizara la señal 3 ó 4
2.- Conecte un cable coaxial en la salida coaxial del sintonizador y el otro extremo conectelo en la entrada coaxial del televisor
D) Siga los pasos necesarios indicados en el manual del sintonizador digital para llevar a cabo la sintonización de canales, verifique la posición de antena y realice la busqueda de canales, si la sintonización de canales no es favorable modifique la posición de la antena y repita nuevamente la búsqueda de canales hasta obtener el mayor y mejor número de canales.

Para tener una mejor recepción de señal, dirija la antena entre las diferentes antenas repetidora mas cercana de su zona. La recepción de imagen depende de la orientación de la antena y que no tenga obstáculos para recibir la señal. Puede realizar una buena orientación con la ayuda de una brújula.

MANTENIMIENTO

* Al terminar de utilizar la pantalla o televisor se recomienda apagar el amplificador y descontectarlo de la toma de alimentación.
* Si no utiliza por tiempo prolongado el control remoto, retire las baterías para evitar daños al control remoto
* Limpie el amplificador de señal con paño suave y seco
* No intente reparar o abrir alguno de los equipo, pierde toda garantía.
* En caso de defecto de fábrica, acuda al centro de servicio mas cercano

ESPECIFICACIONES

- Frecuencia: 40 ~ 860 MHz
- Ganancia: 20 dB
- Impedancia: 75 ohm
- Maxima rotación: 360°
- Alimentación: 120 Vca 60 Hz 3 W

Accesorios:

Amplificador de señal	1 pieza
Cable coaxial	1 pieza
Control remoto	1 pieza

El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

MASTER Vision® Innovación en Electrónica

Producto: Antena aerea giratoria de alta definición
Modelo: TVANT-FLATHDT
Marca: MASTER VISION

PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como tambien la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, SA DE CV, ubicado en: Av. pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México ó comuniquese a los TEL./FAX:5887-8036 y Tel.: 5887-1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnostico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningun cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

* Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
* Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña
* Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:_____

DIRECCION Y TELEFONO:_____

FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV
Av. pirules no. 134-D int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
Tel.: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
R.F.C.: DCA990701RB3

MASTER Vision® Innovación en Electrónica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER VISION

Póngase en contacto con nosotros mediante:

Soporte en linea: Desde nuestra página Web envie su e-mail

Atención personalizada: Gerencia de calidad y soporte técnico

Lada sin costo: 01800 849 3448

Local: 5887-8036

Solicite las extensiones: 255, 226 y 551

www.master.com.mx ventas@master.com.mx